



Modo CALENDAR

2

Introducción

El modo **CALENDAR** (calendario) muestra el mes y el día actuales por defecto (indicados en paréntesis).

El 860 DSP y el 860 DSPi básicos vienen equipados con el modo **CALENDAR** como una función estándar.

Esta sección le proporcionará información básica de cómo usar el modo **CALENDAR**, incluyendo:

- Configuración necesaria
- Cambio de los meses

SUN	MON	TUE	WED	THUR	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	(24)	25	26	27	28
29	30	31				





Nota: Si su instrumento no posee todas las características mostradas en este capítulo, visite la página en Internet www.trilithic.com para actualizar sin costo alguno su firmware (soporte lógico inalterable). Esto le permitirá actualizar su instrumento para poder utilizar todas las funciones gratis más recientes que se incluyen en este modo.

Configuración necesaria

Para usar el modo **CALENDAR** deberá ajustar la fecha actual; vea la **Sección IV: Funciones para la configuración**, Capítulo 2: Modo INSTRUMENT SETUP, *GLOBAL Settings*.

Cambio de los meses

Para cambiar el mes mostrado, pulse los botones   para recorrer los meses del año en curso.